


USER MANUAL MANUEL D'UTILISATEUR


LE TAPIS DETECTION DE CHUTE

Notre produit est vraiment simple à utiliser. Il consiste seulement de tomber ladesou en appuyant plus que 3 interrupteurs puis ca enclenchera une alarme. L'alarme s'arrêtera lorsque vous n'appuyez plus sur moins que 3 interrupteurs. Si dans un cas vous voulez vérifiez le fonctionnement du produit, vous avez deux choix:

1. Appuyez sur 3 buttons aléatoire puis entendez le son d'alarme



2. Tester les batteries en soulevant la boîte du pile et les vérifier



N.B: Il faut prendre en compte que si vous voulez pas utiliser le produit(ex; changement d'immeuble, de chambre, etc.), vous pouvez enlever une seule batterie pour éviter des problèmes comme de mal-fonctionné, court-circuit, etc.